

## Procedura azzeramento service BMW X3 E83 [2003-10]

X3 E83 [2003-10]

BMW >> X3 E83 [2003-10]

### Note

Questo veicolo è equipaggiato con un indicatore intervallo Service denominato SIA. La SIA opera in funzione della percorrenza e del tempo, e informa il conducente, in funzione di una soglia minima di utilizzo (chilometri) o di un periodo determinato (giorni), che è necessario eseguire le operazioni di manutenzione del veicolo.

A tale scopo, al raggiungimento del termine di scadenza di manutenzione appare l'avviso nella strumentazione, e il proprietario deve recarsi in officina per eseguire gli interventi di manutenzione programmata. Dopodiché sarà necessario spegnere l'avviso con la procedura manuale descritta di seguito.

### Procedura di azzeramento service

1. Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto "S/R" sul quadro strumenti
2. Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
3. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare l'indicazione "OILSERVICE" o "INSPECTION" con i chilometri restanti al tagliando
4. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta "reset"
5. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del "reset"
6. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando e "END SIA"
7. Azzeramento avvenuto

### Procedura di azzeramento service (scadenza anche in base al tempo, appare il simbolo di un orologio nel display)

1. Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto "S/R" sul quadro strumenti
2. Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
3. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare l'indicazione "OILSERVICE" o "INSPECTION" con i chilometri restanti al tagliando
4. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta "reset"
5. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del "reset"
6. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando
7. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare nuovamente l'indicazione "OILSERVICE" o "INSPECTION"
8. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta "reset"

9. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del “reset”
10. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando e “END SIA”
11. Azzeramento avvenuto

## Riferimento

BMW Serie X3 (E83)

---

**Partner:**



Carpedia