



## Procedura azzeramento service Fiat Scudo [2007-]

Scudo [2007-]

Fiat >> Scudo [2007-]

### Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Individuare il pulsante a sinistra del quadro strumenti



### Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti e premere il pulsante a sinistra del quadro strumenti per 10 sec.
3. Dopo 10 sec, l'avviso di manutenzione (chiave inglese) si spegnerà
4. Spegner il quadro strumenti
5. Riaccendere il quadro strumenti per verificare l'effettivo spegnimento dell'avviso di scadenza manutenzione

### Riferimento

FIAT Modello: SCUDO (2008->)



Carpedia