



Procedura azzeramento service Ford Fiesta '08

Fiesta '08

Ford >> Fiesta '08



Note

- 1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
- 2. Ogni volta che si cambia l'olio procedere all'azzeramento dell'intervello di manutenzione anche se la relativa spia non si è ancora accesa
- 3. Per l'azzeramento viene utilizzato il pedale del freno e dell'acceleratore

Procedura di azzeramento

- 1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
- 2. Accendere il quadro strumenti completamente (posizione II)
- 3. Premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e il pedale del freno e tenerli premuti per almeno 15 secondi
- 4.L'indicazione di manutenzione si spegne
- 5. Lasciare i pedali
- 6. Spegnere il quadro strumenti e riaccenderlo per verificare il corretto azzeramento

Riferimento

FORD Fiesta 6 (2008->)

Partner:

