



Procedura azzeramento service Ford Kuga '08

Kuga '08

Ford >> Kuga '08

Procedura manuale azzeramento manutenzione

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti completamente (posizione II)
3. Premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e il pedale del freno e tenerli premuti per almeno 15 secondi
4. L'indicazione di manutenzione si spegne
5. Lasciare i pedali
6. Spegnerne il quadro strumenti e riaccenderlo per verificare il corretto azzeramento



Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: Ford

Modello: Kuga

Partner:



Carpedia