Procedura azzeramento service Honda Jazz [2008-15]

Jazz [2008-15]

Honda >> Jazz [2008-15]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento vengono utilizzati i pulsanti:
"SEL RESET" posizionato sul volante a dx → "A"
"i" posizionato sul volante sempre a dx → "B"



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Utilizzando il pulsante "A" premere per scorrere il menu fino a visualizzare le informazioni di manutenzione
4. A questo punto premere nuovamente il pulsante "A" e mantenerlo premuto fino alla visualizzazione dell'indicatore di manutenzione (ca. 10 sec.)
5. Premere il pulsante "B" per selezionare il simbolo di manutenzione
6. Premere nuovamente il pulsante "A" per azzerare l'indicatore di manutenzione
7. Spegnere il quadro e riaccenderlo per verificare l'avvenuto azzeramento

Riferimento

HONDA Jazz (2008->)

Partner:

Carpedia