



Procedura azzeramento service Hummer H H3

H3

Hummer >> H >> H3

Procedura di Azzeramento Service

1. Girare la chiave del H3 su "On /Esegui" con il motore spento . Ispezionare il quadro strumenti e trovare la sporgente "TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsant...)" gambo .
2. Toccare il "viaggio" stelo " fino a quando la vita dell'olio " viene visualizzato nella finestra dello strumento combinato . Attendere qualche secondo fino a quando la finestra si alterna tra "Reset " e "olio di vita " .
3. Premere e tenere premuto il "TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsant...)" staminali. Dopo circa cinque secondi , l'apparecchio emette tre segnali acustici . Girare la chiave su "OFF " , rimuoverla e quindi reinserirla e avviare il motore .
4. Verificare che la spia "Oil Change" sia spenta. Se è ancora accesa , ripetere il processo di reset .

Per resettare il messaggio "CHANGE OIL" girare la chiave nella posizione "RUN", senza avviare il motore, premere il pulsante centrale nel quadro strumenti e rilasciarlo fino che non compare la scritta "OIL LIFE", ora compariranno alternativamente le scritte "OIL LIFE" e "RESET", premere e mantenere premuto lo stesso pulsante di prima fin quando un beep confermerà l'avvenuto reset

Link Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=ALQnqccv7yc>

Partner:



Carpedia