Procedura azzeramento service Lancia Zeta

Zeta

Lancia >> Zeta

Procedura azzeramento

1. Chiudere le porte
2. Quadro strumenti spento
3. Premere e mantenere premuto il tasto di azzeramento contachilometri posto sotto lo stesso
4. Mantenere premuto almeno 10 sec. il pulsante
5. Il display visualizzerà “0” e il simbolo della chiave inglese sparisce



Riferimento

Costruttore: FIAT/LANCIA
Modello: ULISSE/ZETA 1994->2002

Partner:

Carpedia