Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Astra-H

Astra-H

Opel Vauxhall >> Astra-H

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" in basso a destra del tachimetro e il pedale del freno
3. Significato dei seguenti messaggio visualizzati sul display:

Insp = Manutenzione scaduta
Insp2 = Lampadina difettosa
Insp3 = Telecomando difettoso
Insp4 = Acqua nel filtro per i diesel



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Premere il pulsante "A" fino a visualizzare sul display il chilometraggio
3. Premere e mantenere premuto il pulsante "A"
4. Dopo circa 3 sec apparirà la scritta "Insp0"
5. Mantenendo premuto il pulsante "A", premere il pedale del freno e accendere il quadro strumenti
6. Il messaggio "Insp—-" inizierà a lampeggiare e dopo 10 sec verrà sostituito dal messaggio "Inspxxxxxkm"
7. Rilasciare il pulsante "A" e il pedale del freno
8. Spegnere il quadro strumenti e verificare l'avvenuto spegnimento

Riferimento

OPEL Astra H (2004->2006)

Partner:

