Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Astra-J

Astra-J

Opel Vauxhall >> Astra-J

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento vengono utilizzati i pulsanti:
"MENU" posizionato sulla leva fari a sx del piantone sterzo → A
"Freccia Su/Freccia Giù" (pulsante ruotabile) posizionato sulla leva fari a sx del piantone sterzo → B
"SET/CLR" posizionato all'estremità della leva fari a sx del piantone sterzo → C



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro
3. Premere il pulsante "A" fino a visualizzare sul display la voce "Menù Informazione Veicolo"
4. Utilizzando il pulsante ruotabile "B" scorrere il menu fino alla voce che indica la durata residua dell'olio (0%= olio da sostituire / 100%= olio nuovo)
5. Premendo una volta il pulsante "C" all'estremità della leva sul display verrà chiesto se si vuole resettare il valore
6. Premere nuovamente il pulsante "C" per resettare il valore
7. Spegnere il quadro strumenti e verificare l'avvenuto azzeramento

Riferimento

Opel Astra J (2009->)

Partner:

Carpedia