Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Vivaro-B

Vivaro-B

Opel Vauxhall >> Vivaro-B

Procedura di Azzeramento Messaggio di Manutenzione

Prima di azzerare l'indicatore di manutenzione effettuare i lavori secondo le indicazioni previste dal costruttore.

- Accendere il quadro strumenti.
- Premere i pulsanti A o B fino alla visualizzazione sul display del messaggio di manutenzione.
- Premere e mantenere il pulsante (A o B) per almeno 10 secondi fino a quando non lampeggia l'indicatore di manutenzione per 4 volte e viene visualizzato il nuovo intervallo lampeggiando per 4 volte.
- Rilasciare il pulsante che si è tenuto premuto.
- Spegnere il quadro strumenti.
- Attendere qualche qualche minuto prima di riaccendere il quadro per controllare l'avvenuto azzeramento.

Partner:

Carpedia