

## Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Zafira-B Zafira Family

### Zafira-B Zafira Family

Opel Vauxhall >> Zafira-B Zafira Family

#### Azzeramento Service Zafira B

- 1- A quadro spento chiudere le porte, premere il tasto dei km parziali e mantenerlo premuto per alcuni secondi. Rilasciare il pulsante, poi premerlo di nuovo e mantenerlo premuto
- 2- Premere il pedale del freno e accendere il quadro mantenendo premuto il pedale e il tasto
- 3- Sul display appare la scritta **insp**
- 4- Dopo circa 10 secondi rilasciare il tasto dei km parziali. Dopo alcuni secondi rilasciare il freno e il display mostra i km totali
- 5- Spegnerne il quadro

Per verificare l'avvenuto azzeramento, a quadro spento e porte chiuse: premere il tasto dei km parziali per 5 secondi, rilasciarlo e premerlo nuovamente, mantenendolo premuto fino alla comparsa della scritta **insp** a km .....

---

#### Partner:



Carpedia