

## Procedura azzeramento service Toyota Auris [2007-13]

### Auris [2007-13]

Toyota >> Auris [2007-13]

#### Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Sul display possono apparire due voci diverse a seconda del tipo di quadro strumenti:  
→"Simbolo Chiave Inglese"  
→"Oil Main. Service"
3. Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" posizionato in basso a sx del tachimetro
4. Durante la procedura non toccare i pedali



#### Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro (Nella versione KeyLess premere velocemente 2 volte il pulsante START/STOP)

3. Premere il pulsante "A" fino a visualizzare sul display il chilometraggio totale (ODOContachilometri Totali (Odometro))
4. Spegnerne il quadro strumenti
5. Premere nuovamente il pulsante "A" e mantenerlo premuto
6. Accendere il quadro strumenti con il pulsante "A" premuto per almeno 5 sec.
7. Quando sul display appare il valore "000000" lasciare il pulsante "A"
8. Spegnerne il quadro e riaccenderlo per verificare l'avvenuto azzeramento

## Riferimento

TecDoc: N.90 del 18/07/2011

Costruttore: TOYOTA

Modello: Auris (2006->)

---

**Partner:**



Carpedia