Procedura azzeramento service Toyota Landcruiser Prado 120/125Series [2002-10]

Landcruiser Prado 120/125Series [2002-10]

Toyota >> Landcruiser Prado 120/125Series [2002-10]

Note

1. Prima di azzerare la spia, eseguire la manutenzione come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante posto alla base del contachilometri (ODOContachilometri Totali (Odometro)/TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsan...)



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti e verificare che sia visualizzato il chilometraggio totale.
3. Spegnere il quadro strumenti.
4. Premere e tenere premuto il pulsante di azzeramento parziale (ODOContachilometri Totali (Odometro)/TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsan...) e accendere il quadro strumenti per almeno 5 sec.
5. Rilasciare il pulsante, entro 5 sec premere nuovamente e rilasciare lo stesso pulsante.
6. Viene visualizzato il nuovo valore di percorrenza.
7. Premere nuovamente il pulsante per più di 5 sec e, successivamente rilasciarlo.
8. Spegnere il quadro strumenti.

N.B. Se viene visualizzato un numero potrebbe essere necessario premere il pulsante diverse volte fino alla visualizzazione dello "0" sul display.

Riferimento

TecDoc: N.86 del 19/07/2010
Costruttore: TOYOTA
Modello: Land Cruiser serie 120 (2003->2009)

Partner:

Carpedia