

Procedura azzeramento service Toyota RAV4 [2006-13]

RAV4 [2006-13]

Toyota >> RAV4 [2006-13]

Note

1. Individuare il pulsante 1 in basso a sinistra del contachilometri ([odo](#)Contachilometri Totali (Odometro))
2. Vetture con pulsante START/STOP

ACCENSIONE: premere 2 volte il pulsante START/STOP con marcia inserita e frizione rilasciata

SPEGNIMENTO: premere 1 volte il pulsante START/STOP con marcia inserita e frizione rilasciata



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Premere il pulsante 1 scorrendo le voci fino ad arrivare alla funzione [TRIP](#)Contachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsant... A
4. Spegner il quadro strumenti
5. Premere il pulsante 1 e riaccendere il quadro strumenti col pulsante premuto
6. Aspettare il completo reset dell'indicatore indicato dallo spegnimento sequenziale dei trattini visualizzati (10 sec.)
7. Rilasciare il pulsante e spegnere il quadro strumenti

Riferimento

Costruttore: TOYOTA
Modello: RAV4 dopo il 2006

Partner:



Carpedia