Procedura azzeramento service Volkswagen Golf VI 5K1 [2008-13]

Golf VI 5K1 [2008-13]

Volkswagen >> Golf VI 5K1 [2008-13]



Note

Prima di azzerare il service eseguire la manutenzione prevista dal costruttore.

Utilizzando la procedura di azzeramento manuale, il service si riprogramma con gli intervalli prefissati standard. Per gli intervalli prolungati (Long-Life) utilizzare una strumentazione diagnostica idonea.

Procedura di azzeramento: Versione CON display centrale multifunzione e VOLANTE con tastiera

Per la procedura utilizzare i pulsanti a destra sul volante:

- A) Freccia a destra ⇒
- B) OK
- C) Freccia a sinistra ⇐

PROCEDURA

1. Accendere il quadro strumenti
2. Premere il pulsante B per confermare
3. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Setting” (Impostazioni)
4. Premere il pulsante B per confermare
5. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Service” (Manutenzione)
6. Premere il pulsante B per confermare
7. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Reset”
8. Premere due volte velocemente il pulsante B
9. L’indicatore della manutenzione è stato azzerato

10. Spegnere il quadro strumenti



Procedura di azzeramento: Versione CON display centrale multifunzione SENZA VOLANTE con tastiera

Per la procedura utilizzare i pulsanti sulla leva tergi alla destra del volante:

A) Freccia a destra ⇒
B) OK
C) Freccia a sinistra ⇐

PROCEDURA

1. Accendere il quadro strumenti
2. Premere il pulsante B per confermare
3. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Setting” (Impostazioni)
4. Premere il pulsante B per confermare
5. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Service” (Manutenzione)
6. Premere il pulsante B per confermare
7. Premere il pulsante A o C fino a visualizzare la voce “Reset”
8. Premere due volte velocemente il pulsante B
9. L’indicatore della manutenzione è stato azzerato
10. Spegnere il quadro strumenti





Procedura di azzeramento: Versione SENZA display centrale multifunzione

Per la procedura utilizzare i pulsanti A e B posizionati ai lati del quadro strumenti come da figura:

A) Pulsante a destra
B) Pulsante a sinistra

PROCEDURA

1. Quadro strumenti spento
2. Premere e mantenere premuto il pulsante A
3. Accendere il quadro strumenti
4. Rilasciare il pulsante A
5. Premere velocemente il pulsante B
6. Attendere che il display torni al menù principale
7. Spegnere il quadro strumenti e verificare l’azzeramento dell’indicatore della manutenzione.

Partner:

Carpedia