



La batteria si scarica senza motivo

C-Class 204 [2007-14]

Mercedes-Benz >> C-Class 204 [2007-14]

DIFETTO RISCONTRATO

La batteria si scarica senza motivo apparente

CAUSA DEL DIFETTO

Interruttore luci esterne difettoso.

DIAGNOSI

Nessun errore presente.

SOLUZIONE

Sostituire l'interruttore delle luci esterne.

NOTE

Riferimento bollettino Mercedes GI54.10-P-053760

Partner:



Carpedia