Sistema: Climatizzatore automatico – Oggetto: Rumori di fischio dal cruscotto del clima

1 Series E81/82/87/88 [2004-14]

BMW >> 1 Series E81/82/87/88 [2004-14]

Oggetto: Rumori di fischio dal cruscotto del clima

Inconveniente:
Il compressore del clima emette un rumore di sfregamento/fischio quando è acceso

Causa:
Il meccanismo di comando del flap ricircolo è difettoso

Soluzione:
In caso di segnalazione controllare se l'impianto è Valeo, e nel caso sostituire il meccanismo come da istruzioni seguenti:



1 - Prima di spegnere il quadro assicurarsi che nessuno dei due led relativi al tasto di ricircolo sia illuminato
2 – spegnere il quadro



3 – Rimuovere il microfiltro



4 – Individuare dal lato passeggero il flap del ricircolo aria



5 – Con l'aiuto di uno specchio ispezionare la parte inferiore del flap






6 – Le immagini mostrano che l'impianto è valeo
7 – Se l'impianto fosse denso queste istruzioni non valgono




10 – Rimuovere il meccanismo di comando premendo il fermo



11 – Installare il nuovo meccanismo di comando, il fermo di arresto deve appoggiare sul telaio, come evidenziato dal circolino con la freccia.
12 – Rimontare il motorino del flap di ricircolo



8 – Smontare la parte inferiore del cruscotto per accedere al motorino del ricircolo.
Le istruzioni descrivono le operazioni eseguite su una Serie 1, la procedura per la Serie 3 è similare



9 – Rimuovere il motorino del flap di ricircolo



13 – Accendere il quadro, premere il pulsante di ricircolo e verificare che il flap si muova correttamente.
Non è necessario eseguire un inizializzazione del sistema se il motorino del flap non è stato disconnesso.
14 – Rimontare tutto.

Partner:

Carpedia