



Procedura azzeramento service Peugeot Boxer III [2006-14]

Boxer III [2006-14]

Peugeot >> Boxer III [2006-14]

Procedura di Azzeramento Spia di Manutenzione

- Quadro strumenti spento
- Premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e del freno.
- Accendere il quadro strumenti
- Attendere 5 secondi e rilasciare i pedali
- Spegner il quadro strumenti.
- Attendere qualche qualche minuto prima di riaccendere il quadro per controllare l'avvenuto azzeramento.



Partner:



Carpedia