



Sistema EPB: Procedura Attivazione/disattivazione Freno di Stazionamento Elettrico (EPB)

S-MAX '06

Ford >> S-MAX '06



Procedura di attivazione della modalità manutenzione freni:

- Accendere il quadro strumenti.
- Premere e tenere premuto il pedale dell'acceleratore.
- Premere e tenere premuto il pulsante **EPB** Freno di Stazionamento Elettrico (Electric Parking Brake)....
- Spegnerne il quadro strumenti e riaccenderlo entro 5 secondi.
- Attendere che le spie sul quadro strumenti si accendino. Sul display del quadro potrebbero apparire messaggi di avvertimento.
- Spegnerne il quadro strumenti.
- Rilasciare il pedale dell'acceleratore.
- Rilasciare il pulsante **EPB** Freno di Stazionamento Elettrico (Electric Parking Brake)....



Procedura di disattivazione della modalità manutenzione freni:

- Accendere il quadro strumenti.
- Premere a fondo e tenere premuto il pedale dell'acceleratore.
- Tirare e tenere tirato il pulsante **EPB**Freno di Stazionamento Elettrico (Electric Parking Brake)....
- Spegner il quadro strumenti e riaccenderlo entro 5 secondi.
- Attendere che le spie sul quadro strumenti si spengano.
- Rilasciare il pedale dell'acceleratore.
- Rilasciare il pulsante **EPB**Freno di Stazionamento Elettrico (Electric Parking Brake)....
- Spegner il quadro strumenti.

Partner:



Carpedia