Procedura azzeramento service Fiat Multipla

Multipla

Fiat >> Multipla

Procedura di azzeramento

1. Chiudere le porte
2. Girare la chiave su posizione marcia (quadro acceso)
3. Premere e mantenere premuto il tasto “MODE” fino alla comparsa del Menù
4. Usando i tasti “+” o “-” andare alla voce “Tra km xxx” (informazione Service)
5. Ora premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti “+” e “-”
6. Dopo circa 10 secondi viene visualizzato il nuovo intervallo di manutenzione (es. “20000” o “15000”)
7. Lasciare i pulsanti
8. Premere nuovamente il tasto “MODE” per concludere
9. Spegnere e riaccendere il quadro per verificare l’azzeramento

Riferimento

Costruttore: FIAT
Modello: MULTIPLA

Partner:

Carpedia