



Procedura azzeramento service Ford Mondeo '07

Mondeo '07

Ford >> Mondeo '07

Note

1. L'azzeramento verrà effettuato utilizzando il pedale del freno e dell'acceleratore, durante l'uso premerli fino a fine corsa
2. La spia indica che il veicolo necessita del cambio olio e non degli intervalli di manutenzione programmata. In caso di accensione sostituire solo l'olio motore e il relativo filtro



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Premere contemporaneamente e tenerli premuti i pedali del freno e dell'acceleratore per ca.15 sec.
4. Attendere lo spegnimento della spia di manutenzione, nel caso non avvenga premere il pulsante "OK" sul volante
5. Rilasciare i pedali e spegnere il quadro strumenti

Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: FORD

Modello: MONDEO dal 2007

Partner:



Carpedia