



## Procedura azzeramento service Ford Transit '00

Transit '00

Ford >> Transit '00

### Procedura manuale azzeramento manutenzione

1. Accendere il quadro posizionando la chiave in posizione II
2. Premere contemporaneamente il pedale del freno insieme a quello dell'acceleratore per almeno 15 secondi e la spia lampeggerà indicando l'avvenuto azzeramento.
3. Rilasciare i pedali
4. Spegner il quadro



### Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: Ford

Modello: Transit (2000->)

---

**Partner:**



Carpedia