Procedura azzeramento service Ford Transit ’00

Transit '00

Ford >> Transit '00

Procedura manuale azzeramento manutenzione

1. Accendere il quadro posizionando la chiave in posizione II
2. Premere contemporaneamente il pedale del freno insieme a quello dell’acceleratore per almeno 15 secondi e la spia lampeggerà indicando l’avvenuto azzeramento.
3. Rilasciare i pedali
4. Spegnere il quadro



Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: Ford
Modello: Transit (2000->)

Partner:

Carpedia