



Procedura azzeramento service Ford Transit '06

Transit '06

Ford >> Transit '06

Procedura manuale azzeramento manutenzione

1. Accendere il quadro posizionando la chiave in posizione II
2. Premere contemporaneamente il pedale del freno insieme a quello dell'acceleratore per almeno 15 secondi e la spia lampeggerà indicando l'avvenuto azzeramento.
3. Rilasciare i pedali
4. Spegner il quadro e attendere qualche minuto prima di riaccendere il quadro per controllare l'avvenuto azzeramento



Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: Ford

Modello: Transit (2006->)

Partner:



Carpedia