



Procedura azzeramento service Honda Accord [2008-15]

Accord [2008-15]

Honda >> Accord [2008-15]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento vengono utilizzato il pulsante di azzeramento parziale dei chilometri

Nel caso della vettura in oggetto, il messaggio service non è espresso in chilometri ma in termini percentuali riferiti alla qualità dell'olio stessa (OIL LIFE %): il reset farà passare quindi l'indicatore dallo 0% al 100%.

Link Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ifb5x9rLY2o>

Procedura

1. Accendere il quadro e premere il pulsante di azzeramento dei chilometri parziali fino a far comparire l'indicatore OIL LIFE;
2. Tenere premuto fino a quando questo indicatore non inizia a lampeggiare; a questo punto rilasciare il pulsante e premere nuovamente fino a quando non smette di lampeggiare e la percentuale passa dallo 0% al 100%.

Partner:



Carpedia