Procedura azzeramento service Jaguar XF X250 [2008-15]

XF X250 [2008-15]

Jaguar >> XF X250 [2008-15]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento vengono utilizzati i pulsanti:
"Chiusura Specchi" posizionato in basso a sx del quadro strumenti → "A"
Il pulsante posizionato all'estremità della leva frecce a sx → "B"



Procedura di azzeramento versione 2.7D

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Spegnere il quadro strumenti
3. Entro 3 sec. premere e tenere premuto il pulsante A non premendo il pedale freno
4. Accendere il quadro strumenti e rilasciare il pulsante A
5. Premere contemporaneamente i pulsanti A e B e mantenerli premuti
6. Sul quadro strumenti apparirà il messaggio di "Resetting Service Mode", continuare a mantenere premuti i due pulsanti per 10 sec.
7. Quando sul quadro strumenti apparirà il messaggio "Service Mode Reset" rilasciare i pulsanti
8. Spegnere il quadro strumenti

Procedura di azzeramento altre versioni

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Spegnere il quadro strumenti

3. Entro 3 sec. premere e tenere premuto il pulsante A non premendo il pedale freno
4. Accendere il quadro strumenti e rilasciare il pulsante A
5. Premere il pulsante B e mantenerlo premuto, successivamente premere e mantenere premuto il pulsante A
6. Sul quadro strumenti apparirà il messaggio di “Resetting Service Mode”, continuare a mantenere premuti i due pulsanti per 10 sec.
7. Quando sul quadro strumenti apparirà il messaggio “Service Mode Reset” rilasciare i pulsanti
8. Spegnere il quadro strumenti

Riferimento

JAGUAR – XF (2009->)

Partner:

Carpedia