

Procedura azzeramento service Land Rover Freelander 2 [2006-15]

Freelander 2 [2006-15]

Land Rover >> Freelander 2 [2006-15]

Note:

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" a destra sotto il tachimetro o "B" sull'indicatore di direzione a seconda di quello presente
3. Se l'indicatore di manutenzione non ha superato il 20% della percorrenza non potrà essere azzerato manualmente ma solamente con lo strumento di diagnosi



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Non premere i pedali del freno e della frizione
3. Inserire il telecomando di avviamento nell'apposito alloggiamento
4. Premere e mantenere premuto il pulsante "A" (o "B")
5. Premere e mantenere premuto il pulsante di avviamento per accendere il quadro strumenti
6. Entro 10 sec. rilasciare il pulsante "A" (o "B")
7. Sul quadro apparirà il messaggio "dIStd" o "DATE" a seconda del messaggio da azzerare
8. Ripremere il pulsante "A" (o "B") per almeno 5 sec., verrà visualizzato il messaggio "RESET"
9. Successivamente verrà visualizzato il messaggio "END" o "DATE"

Ripristino spia "DATE"

10. In caso di visualizzazione del messaggio "DATE", entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" (o "B") tenendolo premuto per almeno 5 sec.

11. Sul display apparirà il messaggio "RESET" per 5 sec.

Uscita dalle funzioni di ripristino

12. Il messaggio "END" indica la fine delle programmazioni, premere il pulsante di avviamento per spegnere il quadro strumenti

Partner:



Carpedia