Procedura azzeramento service Land Rover Range Rover [2002-13]

Range Rover [2002-13]

Land Rover >> Range Rover [2002-13]

Note

Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore

DESCRIZIONE GENERALE

La vettura Range Rover III (prodotta dal 2002) è equipaggiata con un indicatore intervallo Service denominato SIA. La SIA opera in funzione della percorrenza e del tempo, e informa il conducente, in funzione di una soglia minima di utilizzo (chilometri) o di un periodo determinato (giorni), che è necessario eseguire le operazioni di manutenzione del veicolo.
A tale scopo, al raggiungimento del termine di scadenza di manutenzione appare l'avviso nella strumentazione e il proprietario deve recarsi in officina per eseguire gli interventi di manutenzione programmata. Dopodiché sarà necessario spegnere l'avviso con la procedura manuale descritta di seguito.



Procedura di azzeramento

– Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto a sinistra nella strumentazione
– Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
– Tenere premuto il tasto fino a quando compare l'indicazione "OIL SERVICE" o "INSPECTION" con i chilometri restanti al tagliando

– Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta “reset”
– Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del “reset”
– Appare l’indicazione per il prossimo tagliando
– Premere e lasciare ancora il pulsante, compare “END SIA”
– Azzeramento avvenuto

Scadenza anche in base al tempo (appare il simbolo di un orologio nel display)
– Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto a sinistra nella strumentazione
– Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
– Tenere premuto il tasto fino a quando compare l’indicazione “OIL SERVICE” o “INSPECTION” con i chilometri restanti al tagliando
– Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta “reset”
– Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del “reset”
– Appare l’indicazione per il prossimo tagliando
– Tenere premuto il tasto fino a quando compare nuovamente l’indicazione “OIL SERVICE” o “INSPECTION”
– Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta “reset”
– Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del “reset”
– Appare l’indicazione per il prossimo tagliando
– Premere e lasciare ancora il pulsante, compare “END SIA”
– Azzeramento avvenuto

Riferimento

LAND ROVER Modello: Range Rover 3 (2002->)

Partner:
Carpedia