Procedura azzeramento service Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

Land Rover >> Range Rover Evoque

Note

Prima di azzerare il service eseguire la manutenzione prevista dal costruttore

Per l’azzeramento vengono utilizzati i seguenti pulsanti posizionati sul volante:

A – Volante Lato Dx – pulsante centrale

B – Volante Lato Dx – Freccia su

C – Volante Lato Dx – Freccia giu

D – Pulsante sull’indicatore di direzione



Procedura di azzeramento

Chiudere le porte e inserire l’accensione.
Premere il pulsante A per visualizzare il menù principale sullo schermo centrale del quadro strumenti.
Premere ripetutamente il pulsante B o C sino a quando viene evidenziata la voce “Service Menu” (menu manutenzione) sul diaplay del quadro strumenti
Premere il pulsante per confermare.
Premere ripetutamente il pulsante B o C sino a quando viene evidenziata l’ultima opzione del menù manutenzione sul display del quadro strumenti.
Premere e tenere premuto il pulsante D, quindi premere e tenere premuto il pulsante C. Tenerli premuti per 10 secondi.
Disinserire l’accensione.
Inserire l’accensione e controllare che il messaggio di manutenzione si sia spento.

Disinserire l’accensione.

Riferimento

Land Rover Range Rover Evoque (L538) >2013

Partner:

Carpedia