



Procedura azzeramento service Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

Land Rover >> Range Rover Evoque

Note

Prima di azzerare il service eseguire la manutenzione prevista dal costruttore

Per l'azzeramento vengono utilizzati i seguenti pulsanti posizionati sul volante:

A - Volante Lato Dx - pulsante centrale

B - Volante Lato Dx - Freccia su

C - Volante Lato Dx - Freccia giu

D - Pulsante sull'indicatore di direzione



Procedura di azzeramento

Chiudere le porte e inserire l'accensione.

Premere il pulsante A per visualizzare il menù principale sullo schermo centrale del quadro strumenti.

Premere ripetutamente il pulsante B o C sino a quando viene evidenziata la voce "Service Menu" (menu manutenzione) sul display del quadro strumenti

Premere il pulsante per confermare.

Premere ripetutamente il pulsante B o C sino a quando viene evidenziata l'ultima opzione del menù manutenzione sul display del quadro strumenti.

Premere e tenere premuto il pulsante D, quindi premere e tenere premuto il pulsante C. Tenerli premuti per 10 secondi.

Disinserire l'accensione.

Inserire l'accensione e controllare che il messaggio di manutenzione si sia spento.

Disinserire l'accensione.

Riferimento

Land Rover Range Rover Evoque (L538) >2013

Partner:



Carpedia