

## Procedura azzeramento service Mercedes-Benz A-Class 169 [2004-12]

A-Class 169 [2004-12]

Mercedes-Benz >> A-Class 169 [2004-12]

### Note

Le vetture Mercedes Classe A (169) e B(245) dal 2005, prevedono la visualizzazione della scadenza di manutenzione sul display.

Ruotando la chiave in posizione di marcia sul display viene visualizzato:

“Manutenzione X scaduta da ..... km” oppure “Manutenzione X scaduta da .....giorni”



### Procedura di azzeramento

- 1) Ruotare la chiave in posizione I (chiave in posizione intermedia)
- 2) Il display deve essere nella visualizzazione standard, quella con l'indicazione dei chilometri parziali; se così non fosse premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a trovare la visualizzazione standard
- 3) Premere brevemente 3 volte il pulsante di azzeramento dei chilometri parziali alla sinistra del quadro, sul display viene visualizzata la tensione di batteria veicolo
- 4) Premendo sul tasto freccia giù sul volante, a sinistra visualizzare “MENU MANUTENZIONE”
- 5) Premendo sui tasti “+” e “-” a destra, sul volante visualizzare “CONFERMA”
- 6) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in basso, verrà visualizzato “Manutenzione completa”
- 7) Confermare ancora con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso, viene confermata la manutenzione
- 8) Premere più volte il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a ritornare al “MENU MANUTENZIONE”
- 9) Agendo sui tasti “+” e “-” a destra sul volante visualizzare “INTERVENTI SPECIALI”
- 10) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
- 11) Agendo sui tasti “+” e “-” a destra sul volante visualizzare “MANUTENZIONE 3”
- 12) Confermare ancora premendo il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso

- 13) Scegliere la specifica dell'olio con i tasti "+" e "-" e confermare con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
- 14) Sul display viene visualizzato il messaggio di conferma
- 15) Azzeramento effettuato. Agire più volte sul tasto selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto per ritornare alla visualizzazione standard
- 16) Girare la chiave in posizione '0'

## Legenda

A1p13 Display multifunzione

A1r1 Reostato illuminazione della strumentazione e pulsante di azzeramento

S110s1 Pulsante sfoglia in avanti e all'indietro

S110s3 Pulsante di selezione sistema

S111s1 Tasti + e -, impostazione di funzioni specifiche e regolazione volume

## Riferimento

Mercedes Classe A (169) e Classe B (245) dal 2005

---

**Partner:**



Carpedia

Il portale d'informazione per l'auto