Procedura azzeramento service Mercedes-Benz A-Class 169 [2004-12]

A-Class 169 [2004-12]

Mercedes-Benz >> A-Class 169 [2004-12]

Note

Le vetture Mercedes Classe A (169) e B(245) dal 2005, prevedono la visualizzazione della scadenza di manutenzione sul diplay.
Ruotando la chiave in posizione di marcia sul diplay veiene visualizzato:
“Manutenzione X scaduta da ….. km” oppure “Manutenzione X scaduta da …..giorni”



Procedura di azzeramento

1) Ruotare la chiave in posizione I (chiave in posizione intermedia)
2) Il display deve essere nella visualizzazione standard, quella con l’indicazione dei chilometri parziali; se così non fosse premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a trovare la visualizzazione standard
3) Premere brevemente 3 volte il pulsante di azzeramento dei chilometri parziali alla sinistra del quadro, sul display viene visualizzata la tensione di batteria veicolo
4) Premendo sul tasto freccia giù sul volante, a sinistra visualizzare “MENU MANUTENZIONE”
5) Premendo sui tasti “+” e “-” a destra, sul volante visualizzare “CONFERMA”
6) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in basso, verrà visualizzato “Manutenzione completa”
7) Confermare ancora con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso, viene confermata la manutenzione
8) Premere più volte il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in alto fino a ritornare al “MENU MANUTENZIONE”
9) Agendo sui tasti “+” e “-” a destra sul volante visualizzare “INTERVENTI SPECIALI”
10) Per confermare premere il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
11) Agendo sui tasti “+” e “-” a destra sul volante visualizzare “MANUTENZIONE 3”
12) Confermare ancora premendo il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso

13) Scegliere la specifica dell’olio con i tasti “+” e “-” e confermare con il pulsante di selezione sul volante alla sinistra dei tasti freccia in basso
14) Sul display viene visualizzato il messaggio di conferma
15) Azzeramento effettuato. Agire più volte sul tasto selezione sul volante, alla sinistra dei tasti freccia in alto per ritornare alla visualizzazione standard
16) Girare la chiave in posizione ‘0’

Legenda

A1p13 Display multifunzione
A1r1 Reostato illuminazione della strumentazione e pulsante di azzeramento
S110s1 Pulsante sfoglia in avanti e all’indietro
S110s3 Pulsante di selezione sistema
S111s1 Tasti + e -, impostazione di funzioni specifiche e regolazione volume

Riferimento

Mercedes Classe A (169) e Classe B (245) dal 2005

Partner:
Carpedia