

Procedura azzeramento service Mitsubishi Space Star [2013-]

Space Star [2013-]

Mitsubishi >> Space Star [2013-]



Note:

-Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore.

-Chiudere tutte le portiere, il cofano e il baule.

-Individuare i pulsanti da utilizzare per la procedura:

Pulsante A: Alla sinistra del quadro strumenti

Display : In mezzo agli indicatori analogici



Procedura di Azzeramento

1. Accendere il quadro strumenti
2. Premere il pulsante il pulsante A fino alla visualizzazione sul display B delle messaggio di manutenzione

3. Premere e mantenere premuto il pulsante A fino al lampeggiare del simbolo della chiave inglese
 4. Rilasciare il pulsante A
 5. Premere nuovamente il pulsante A entro 10 secondi. Sul display B il messaggio passerà da “—” a “CLEAR” visualizzando il nuovo intervallo di manutenzione.
-

Partner:



Carpedia