



# Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Antara

#### **Antara**

Opel Vauxhall >> Antara

### Note

- 1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
- 2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pedale dell'acceleratore



# Procedura di azzeramento

- 1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
- 2. Accendere il quadro strumenti
- 3. Premere il pedale dell'acceleratore fino in fondo per 5 sec per tre volte
- 4. Spegnere il quadro strumenti e verificare l'avvenuto spegnimento

## Riferimento

Opel Antara (2006->)

## **Partner:**

