

Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Antara

Antara

Opel Vauxhall >> Antara

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pedale dell'acceleratore



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Premere il pedale dell'acceleratore fino in fondo per 5 sec per tre volte
4. Spegner il quadro strumenti e verificare l'avvenuto spegnimento

Riferimento

Opel Antara (2006->)

Partner: