

## Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Astra-H

Astra-H

Opel Vauxhall >> Astra-H



### Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" in basso a destra del tachimetro

### Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Premere il pulsante "A" fino a visualizzare sul display il chilometraggio parziale
3. Premere e mantenere premuto il pulsante "A"
4. Accendere il quadro strumenti col pulsante "A" premuto
5. Dopo qualche secondo il messaggio "Insp" inizierà a lampeggiare per circa 2 sec.
6. Successivamente apparirà il messaggio "—", il service è stato azzerato
7. Rilasciare il pulsante "A"
8. Spegnerne il quadro strumenti e verificare l'avvenuto spegnimento

### Riferimento

OPEL-Astra H (2006->2009)

---

**Partner:**



Carpedia