

Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Corsa-D

Corsa-D

Opel Vauxhall >> Corsa-D

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
- 2a.(con computer di bordo) Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" posizionato sul leva tergi
- 2b.(senza computer di bordo) Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" posizionato in basso a sinistra del tachimetro



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Non accendere il quadro strumenti
3. Premere e mantenere premuto il pulsante "A"
4. Dopo circa 3 sec verrà visualizzato sul display il messaggio "Insp0"
5. Premere il pedale del freno e accendere il quadro strumenti mantenendo premuto il pulsante "A"
6. Il messaggio "Insp--" inizierà a lampeggiare, dopo 10 sec circa verrà sostituito dal messaggio "Inspxxxx km".
7. Rilasciare il pedale del freno e il pulsante "A"
8. Spegner il quadro strumenti
9. Riaccendere il quadro strumenti verificando l'avvenuto azzeramento del messaggio

Riferimento

OPEL Modello: Corsa D (2006->2009)

Partner:



Carpedia