Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Corsa-D

Corsa-D

Opel Vauxhall >> Corsa-D

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2a.(con computer di bordo) Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" posizionato sul leva tergi
2b.(senza computer di bordo) Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" posizionato in basso a sinistra del tachimetro



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Non accendere il quadro strumenti
3. Premere e mantenere premuto il pulsante "A"
4. Dopo circa 3 sec verrà visualizzato sul display il messaggio "Insp0"
5. Premere il pedale del freno e accendere il quadro strumenti mantenendo premuto il pulsante "A"
6. Il messaggio "Insp—-" inizierà a lampeggiare, dopo 10 sec circa verrà sostituito dal messaggio "Inspxxxxx km".
7. Rilasciare il pedale del freno e il pulsante "A"
8. Spegnere il quadro strumenti
9. Riaccendere il quadro strumenti verificando l'avvenuto azzeramento del messaggio

Riferimento

OPEL Modello: Corsa D (2006->2009)

Partner:

