

Procedura azzeramento service Opel Vauxhall Vivaro-A

Vivaro-A

Opel Vauxhall >> Vivaro-A

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Per l'azzeramento verrà utilizzato il pedale dell'acceleratore e quello del freno



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Premere a fondo e mantenere premuto il pedale dell'acceleratore
4. Premere per 3 volte il pedale del freno
5. Il messaggio di qualità dell'olio verrà azzerato

Partner: