Procedura azzeramento service Renault Espace Grand Espace IV JKO/1 [2002-15]

Espace Grand Espace IV JKO/1 [2002-15]

Renault >> Espace Grand Espace IV JKO/1 [2002-15]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Individuare il pulsante posto all'estremità sulla leva del tergicristallo a destra del volante.



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Inserire una marcia nel cambio (posizione "D" in caso di cambio automatico)
3. Accendere il quadro strumenti inserendo la chiave e premendo per qualche secondo il pulsante "START/STOP"
4. Premendo il pulsante scorrere il menù del contachilometri fino ad arrivare alla voce relativa all'avviso di manutenzione (chiave inglese) con l'indicazione dei chilometri rimanenti (in alternativa "- – – – -")
5. Premere e mantenere premuto ancora il pulsante fino a quando il messaggio inizierà a lampeggiare e verrà sostituito dal nuovo intervallo
6. Rilasciare il pulsante al termine del lampeggio del nuovo intervallo e verificare l'avvenuto azzeramento

Riferimento

RENAULT Modello: MODUS (2005->)

Partner:

Carpedia