Procedura azzeramento service Renault Laguna III [2007-15]

Laguna III [2007-15]

Renault >> Laguna III [2007-15]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Individuare i pulsanti “Freccia Su” e “Freccia Giù” posti sulla leva del tergicristallo a destra del volante.



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Inserire una marcia nel cambio (posizione “D” in caso di cambio automatico)
3. Accendere il quadro strumenti inserendo la chiave e premendo per qualche secondo il pulsante “START/STOP”
4. Premendo il pulsante “Freccia Su” scorrere il menù del contachilometri fino ad arrivare alla voce relativa all’avviso di manutenzione con l’indicazione dei chilometri rimanenti (in alternativa “- – – – -”)
5. Premere e mantenere premuto ancora il pulsante “Freccia Su” fino a quando il messaggio inizierà alampeggiare e verrà sostituito dal nuovo intervallo
6. Rilasciare il pulsante e verificare l’avvenuto azzeramento

Riferimento

RENAULT Modello: LAGUNA III (2007->)

Partner:

Carpedia