Procedura azzeramento service Renault Modus Grand Modus [2004-13]

Modus Grand Modus [2004-13]

Renault >> Modus Grand Modus [2004-13]

Note

1. Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore
2. Individuare il pulsante posto all’estremità sulla leva del tergicristallo a destra del volante.
3. La procedura di azzeramento manuale viene attivata solo in prossimità della scadenza, un mese o 1500 km prima.



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti
3. Premendo il pulsante posto all’estremità sulla leva del tergicristallo, scorrere il menù del contachilometri fino ad arrivare alla voce relativa all’avviso di manutenzione (chiave inglese) con
l’indicazione dei chilometri rimanenti (in alternativa “- – – – -”)
4. Premere e mantenere premuto ancora il pulsante fino a quando il messaggio inizierà a lampeggiare e verrà sostituito dal nuovo intervallo
5. Rilasciare il pulsante al termine del lampeggio del nuovo intervallo e verificare l’avvenuto azzeramento

Riferimento

RENAULT Modello: MODUS (2005->)

Partner:

Carpedia