Procedura azzeramento service Toyota Hilux [1997-2005] 2.4 D (2L) 57kW [97-02]

2.4 D (2L) 57kW [97-02]

Toyota >> Hilux [1997-2005] >> 2.4 D (2L) 57kW [97-02]

Azzeramento Spia T-Belt (Cinghia Distribuzione)

L’accensione della spia (T BELT) posta nel cruscotto informa il guidatore che è giunto il momento di eseguire il cambio della cinghia di distribuzione. Dopo aver eseguito il lavoro è necessario spegnere la spia seguendo la procedura riportata.

1- Rimuovere il tappo in gomma nel frontale trasparente del cruscotto posto sotto l’indicatore 0 Km/h del contachilometri

2- Inserire un attrezzo appuntito nel foro e con il motore in moto, premere il pulsante fino allo spegnimento della spia

3- Rimuovere l’attrezzo e riporre il tappo in gomma

Note: Eseguire l’operazione esclusivamente solo a sostituzione della cinghia dentata

Riferimento

Toyota HiLux 2400 D/TD (Motore 2L)

Partner:

Carpedia