

Procedura azzeramento service Toyota Prius [2009-]

Prius [2009-]

Toyota >> Prius [2009-]

Procedura di Azzeramento Service

- 1) Premere il pulsante "Start" due volte per accendere il quadro strumenti senza toccare il pedale del freno
- 2) Premere il pulsante "ODOContachilometri Totali (Odometro)" fino a trovare la voce "TRIPContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsant... A"
- 3) Spegner il quadro premendo il pulsante "Start"
- 4) Senza toccare il pedale del freno premere e mantenere premuto i pulsanti "Start" e ODOContachilometri Totali (Odometro) contemporaneamente. A questo punto, si vedrà sul contachilometri una serie di trattini orizzontali che scompariranno progressivamente verso destra. Una volta che l'ultimo tratto sarà sparito, si vedrà il conteggio dei chilometri azzerarsi e successivamente ritornare al numero di chilometri effettuato.
- 5) Togliere la pressione dai due e tasti e accendere l'automobile per assicurarsi che la spia service sia stata disattivata.



Partner:



Carpedia