

## Procedura azzeramento service Volvo S80 [1998-2006]

S80 [1998-2006]

Volvo >> S80 [1998-2006]

### Note

1. Individuare il pulsante 1 in basso a sinistra del contachilometri
2. Se l'indicatore di manutenzione lampeggia la causa potrebbe essere la mancata programmazione di uno dei parametri di manutenzione, programmazione da effettuare con uno strumento di diagnosi adeguato
3. Verificare l'assenza di codici guasto nel quadro strumenti



### Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti in posizione I (accensione parziale)
3. Premere e mantenere premuto il pulsante 1
4. Girare immediatamente la chiave in posizione II entro 4 sec. (accensione quadro strumenti completa) mantenendo premuto il pulsante 1
5. Quando l'indicatore di manutenzione inizierà a lampeggiare rilasciare il pulsante (entro 5 sec.)
6. Un segnale acustico segnalerà l'avvenuto azzeramento

### Riferimento

Costruttore: Volvo

Modello: S80 dal 1998 al 2006

---

**Partner:**



Carpedia