



Procedura azzeramento service Volvo V50

V50

Volvo >> V50

Note

1. Individuare il pulsante 1 in basso a destra del contachilometri
2. Se l'indicatore di manutenzione lampeggia la causa potrebbe essere la mancata programmazione di uno dei parametri di manutenzione, programmazione da effettuare con uno strumento di diagnosi adeguato
3. Verificare l'assenza di codici guasto nel quadro strumenti



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti in posizione I (accensione parziale)
3. Premere e mantenere premuto il pulsante 1
4. Girare immediatamente la chiave in posizione II entro 4 sec. (accensione quadro strumenti completa) mantenendo premuto il pulsante 1.
5. Attendere l'accensione di una spia gialla (i) e rilasciare il pulsante
6. Un segnale acustico segnalerà l'avvenuto azzeramento

Riferimento

Costruttore: Volvo

Modello: V50 dal 2004 al 2007

Partner:



Carpedia