



Sistema Motore: Dopo l'avvio del motore le ventole vanno sempre alla massima velocità

1.6 16V ecoFLEX R-Cat B (LDE/B16XER) 85kW [15-16]

Opel Vauxhall >> Astra-J >> 1.6 16V ecoFLEX R-Cat B (LDE/B16XER) 85kW [15-16]

Problema:

Il veicolo funziona regolarmente ma dopo l'avviamento del motore le ventole di raffreddamento vanno sempre alla massima velocità.

Nessuna spia accesa nel quadro strumenti.

Dalla diagnosi con strumento diagnostico nella memoria errori della centralina motore viene letto il cod. P0597 (Sistema di comando riscaldatore termostato)

Soluzione:

Sostituire la valvola termostatica. Questo veicolo ha una valvola termostatica (figura a lato) controllata elettronicamente dalla centralina, in caso di guasto viene evidenziato l'errore P0597 ma non accende la spia motore.



Partner:



Carpedia