

Procedura avviamento motore termico per controllo gas di scarico in sede di Revisione

1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 73kW [12-16]

Toyota >> Auris [2012-] >> 1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 73kW [12-16]

NOTE:

1. Prima di eseguire l'operazione tirare il freno a mano e spegnere l'aria condizionata
2. La procedura dev'essere eseguita entro 30 sec. per attivare la modalità di controllo gas
3. L'operazione di controllo dei gas dev'essere terminata entro 3 minuti



PROCEDURA DI AVVIAMENTO

1. Posizionare la leva selettoria su P.
2. Accendere il quadro senza avviare il motore premendo due volte il pulsante Start senza schiacciare il freno.
3. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte.
4. Premere il freno e posizionare la leva selettoria su N.
5. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte.
6. Premere il freno e posizionare la leva selettoria su P..
7. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte.
8. La spia motore inizierà a lampeggiare..
9. Premere il freno ed avviare il motore termico premendo il pulsante Start.
10. Al termine spegnere il quadro per ripristinare il sistema



Carpedia