

## Procedura avviamento motore termico per controllo gas di scarico in sede di Revisione

### 1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 100kW [10-13]

Toyota >> Auris [2007-13] >> 1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 100kW [10-13]

#### NOTE:

1. Prima di eseguire l'operazione tirare il freno a mano e spegnere l'aria condizionata
2. La procedura dev'essere eseguita entro 30 sec. per attivare la modalità di controllo gas
3. L'operazione di controllo dei gas dev'essere terminata entro 3 minuti



#### PROCEDURA DI AVVIAMENTO

1. Accendere il quadro senza avviare il motore premendo due volte il pulsante Start senza schiacciare il freno
2. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte
3. Premere il freno e con la leva del cambio portarlo in posizione N
4. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte
5. Premere il freno e premere il pulsante per mettere su P
6. Premere a fondo l'acceleratore per 2 volte
7. Nel display del tachimetro appare la scritta MODO DI MANUTENZIONE
8. Premere il freno ed avviare il motore termico premendo il pulsante Start
9. Al termine spegnere il quadro per ripristinare il sistema



---

**Partner:**



Carpedia