Procedura azzeramento service Ford Kuga ’13

Kuga '13

Ford >> Kuga '13

Procedura manuale azzeramento manutenzione

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Accendere il quadro strumenti completamente (posizione II)
3. Premere contemporaneamente il pedale dell’acceleratore e il pedale del freno e tenerli premuti per almeno 15 secondi
4. L’indicazione di manutenzione si spegne
5. Lasciare i pedali
6. Spegnere il quadro strumenti e riaccenderlo per verificare il corretto azzeramento

Riferimento

Azzeramento SERVICE

Costruttore: Ford
Modello: Kuga

Partner:

Carpedia